



CLIMA HOSTELERÍA

Manual de instalación y funcionamiento



Calentador de pan para hot dogs



Lea atentamente este manual antes de utilizar este producto.

Asegúrese de estar familiarizado con todas las instrucciones de seguridad y uso.

Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, cumpla estrictamente estas instrucciones para evitar cualquier riesgo de incendio, descarga eléctrica, quemaduras u otras lesiones o daños. Al utilizar este equipo, cumpla constantemente con las precauciones básicas de seguridad, por ejemplo:

Tenga en cuenta las instrucciones y manténgalas siempre junto al equipo.

Protéjalo de la luz solar, la congelación y la humedad.

No deje el equipo al alcance de los niños. Asegúrese de que solo lo utilicen personas capacitadas.

Nunca mueva el equipo mientras esté en funcionamiento o si las superficies aún están calientes.

Compruebe que el equipo esté correctamente apagado antes de conectarlo o desconectarlo. Nunca toque las superficies calientes; utilice las asas y los botones.

Mantenga el cable alejado de fuentes de calor.

Las reparaciones solo las debe realizar personal cualificado.

Utilice únicamente repuestos originales.

2. OBJETOS CONTENIDOS EN EL PAQUETE

Nombre del producto: Máquina de perritos calientes

Piezas de repuesto: Una cubierta de acero inoxidable

Un cilindro

Una capa intermedia

Un contenedor de agua

Cuatro varillas calefactoras

3. USO

Este equipo se puede utilizar para cocinar salchichas a vapor, o pan que se utiliza para cocinar hot dogs.

4. MODO DE FUNCIONAMIENTO

La máquina para preparar perritos calientes cuenta con un recipiente calefactor que se utiliza para cocinarlos mediante el vapor que produce el agua. La carcasa del recipiente, de vidrio, debe colocarse sobre el recipiente.

Hay dos placas de relleno: una para guardar el perrito caliente cocido y la otra para cocinarlo. El perrito caliente se cocina brevemente, por lo que no queda agua en la superficie.

La barra calefactora se utiliza para hornear pan.

5. OPERACIÓN/MANEJO

Precaución:

Coloque el equipo sobre una superficie estable y resistente al calor.

Nunca coloque el aparato cerca de una pared o de un tabique hecho con materiales combustibles incluso si está recubierto con un buen material aislante.

Se considera suficiente una distancia de 10 cm desde el tabique o pared.

b) Uso:

Agregue 600 ml (aproximadamente 5 cm de alto) de agua al recipiente

de agua. No utilice la máquina sin agua.

Conexión de energía:

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del sistema de suministro de energía coincidan con los números escritos en la placa de identificación.

Por favor, compruebe si el cable eléctrico y el enchufe están bien.

El enchufe debe conectarse a una toma de corriente con conductor de tierra. El equipo está conectado a la corriente.

c) Elementos esenciales de funcionamiento:

COMENZAR:

1. Elegir la temperatura deseada.

2. Si desea precalentar rápidamente, ajuste la perilla a la posición que desee.

3. Si lo usa todo el tiempo, ajuste la perilla a la posición máxima.

4. La luz indicadora está apagada significa que puede utilizar la máquina ahora mismo.

DETENER:

Gire la perilla a la posición <0>.

Desconecte la alimentación.

Deje que la máquina se enfríe. Límpiela.

d) Fallo/Reparación:

En caso de avería o si alguna pieza está dañada, llame a su servicio posventa y haga que personal cualificado se ocupe de cualquier operación técnica.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Retire el conector

Limpie el aparato periódicamente cada vez que lo utilice.

Para la limpieza, utilice únicamente productos de mantenimiento no abrasivos para acero inoxidable, agua jabonosa o líquido lavavajillas con una esponja no abrasiva.

Limpie el aparato con un paño húmedo.

Séquelo con un paño suave y limpio.

Nunca limpie el aparato con un chorro de agua, ya que las fugas podrían causarle daños irreparables. Nunca sumerja el aparato, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido para evitar descargas eléctricas. No coloque el aparato cerca de una fuente de calor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Voltaje	Potencia (W)	Número de picos	Dimensión (mm)
HDW-1	220-240 V/50 Hz	450	0	320*290*410
HDW-2	220-240 V/50 Hz	550	2	390*290*410
HDW-3	220-240 V/50 Hz	600	3	540*290*410
HDW-4	220-240 V/50 Hz	650	4	540*290*410
HDW-6	220-240 V/50 Hz	750	6	660*290*410
HDW-H4	220-240 V/50 Hz	200	4	305*300*315

VISTA DESPIECE

NO.	Nombre	CANTIDAD	NO.	Nombre	CANTIDAD
1	Termostato	1	14	Tablilla de bandeja de agua	1
2	Perilla	1	15	Cuenco de vidrio	1
3	Indicadores	1	16	Cesta	1
4	Interruptor de encendido	1	17	Placa calefactora electrónica	4
5	CLORURO DE POLIVINILO	1	18	Red separada	1
6	CLORURO DE POLIVINILO	1	19	cubierta de vidrio	1
7	Bloques de terminales	1	20	Mango de cubierta de vidrio	1
8	Placa calefactora	1	21	Cable de alimentación	1
9	Pie de goma	4	22	tablero deflector	2
10	Placa base	1	23	Calentador	1
11	Cuerpo de la máquina	1	24	barra transversal de soporte	1
12	Bloque de cable	1	25	tablilla central	1
13	Bandeja de agua	1	26	Calentador	4
			27	Placa calefactora	1

